

LAVATRICE



DETERGENTE TESSUTI

- Adatto per ogni tipo di tessuto
- Non altera i colori
- Attivo su tutti i tipi di sporco



Detergente liquido per il lavaggio a mano ed in lavatrice di tutti i tipi di tessuto e per tutti i tipi di sporco. Attivo anche a basse temperature. Non altera i colori.

🔗 MODALITÀ D'USO

Versare il prodotto nell'apposita vaschetta della lavatrice o in vasca di ammollo dei tessuti per il lavaggio a mano.

📄 DILUIZIONE

6 ml per kg di biancheria.

🔗 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido

COLORE: Blu

PROFUMO: Fresco

COV: 0,4%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,5	11 ± 1	1.029			

LAVATRICE

⚠ AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.



PERICOLO

📖 NOTE

Seguire sempre le indicazioni di lavaggio sull'etichetta dei capi.
Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
7150	L 2,7	3	19x4=76